■ お手入れ方法

間違ったお手入れ方法や保管方法は本製品の寿命を縮めます。
使用後や保管時は以下の点を参考にしてください。

◯使用後は、泥汚れなどをあらかじめ水洗いし、陰干しして乾燥後に収納してください。汚れたまま、あるいは濡れたまま長時間放置するとカビの発生する可能性があり、また生地も劣化しやすくなります。

◯ドライクリーニングや洗濯機による洗濯はできません。

◯長期の使用により、撥水性能（水を弾く力）が低下した場合は別売のS.R.スプレー等の撥水スプレーをご使用ください。

■ 保管方法

◯本製品を長期間使用せずに保管する場合は、なるべくゆるくたたみ、風通しの良い場所に保管してください。

■ 廃棄方法

◯廃棄方法はお住まいの自治体の収集方法に従ってください。

■ アフターサービス

お買い求めいただきました本製品は万全を期して製造しておりますが、万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、もしくは下記の弊社窓口までご連絡ください。
製造上の欠陥による不具合の場合は無償で交換させていただきます。なお、修理、交換等の要否につきましては、弊社の裁量にて判断させていただきます。
なお、以下のような原因での破損、不良につきましては保証いたしませんのでご了承ください。

◯本製品の誤った使用方法によるもの　◯間違ったお手入れ、保管方法、経年変化による素材劣化
◯乱暴な取り扱いによるもの　◯その他、製造上の欠陥以外の原因によるもの

破損時は弊社にて診断をして、修理が可能な場合はご要望により有償にて修理させていただきます。

■ 仕様

品番：1894004
品名：ターポリンルーフ
サイズ：幅400cm×長さ390cm
素材：（生地）PVC



■ その他

本製品の仕様、デザインは予告なく変更されることがあります。また、スペックに誤差が生じる場合があります。

株式会社モンベル　本　社　〒550-0013 大阪市西区新町 2-2-2　Tel. 06-6531-3544　フリーコール：　0088-22-0031
商品についてのお問い合わせはカスタマー・サービスまで　モンベルホームページ　http://www.montbell.jp

07-296-1402

BAREBONES OUTDOOR

取扱説明書

ターポリンルーフ

ALL WEATHER COVER

この度はお買いあげいただき、誠にありがとうございます。この取扱説明書（以下「本説明書」といいます）は本製品の正しい取扱方法を説明しています。ご使用の前に本説明書をよくお読みいただき、正しい使用方法をご確認ください。
なお、ご不明な点等ございましたら、販売店もしくは（株）モンベル カスタマー・サービスまでお問い合わせください。本説明書は大切に保管してください。

ベアボーンズ サファリテントは別売です。
ベアボーンズ サファリテントを組み立てる際は、付属の取扱説明書をご覧ください。

■ 特長

本製品はベアボーンズ サファリテントに取り付けできるレインフライです。簡単に取り付け出来、ベアボーンズ サファリテントの防水性を高めることが出来ます。

■ 各部の名称



グローブ（本製品には付属していません。
サファリテント本体付属のグローブか
市販のグローブをご使用ください。）

■ 安全上の注意　必ずお読みください

⚠ 注意 人が障害を負ったり物的損害の発生が想定される内容です。

◯本製品を設営する際は、最低2人で行うようにしてください。特に初めて設営される場合は2人で行うようにしてください。

◯本製品に慣れるため、実際にフィールドへ出かける前に必ず試し張りを行ってください。

◯本製品は重量物です。組み立ての際は指詰め等の怪我を防止するために必ずグローブをはめてください。

◯本製品は重量物です。持ち運びの際はご注意ください。

■ 使用前の点検

□本体に穴や裂け目がないか　　□バックルに破損がないか

■ 組み立て方法

⚠ 本製品は重量物です。組み立ての際は指詰め等の怪我を防止するために必ずグローブをはめてください。（本製品には付属していません。サファリテント本体付属のグローブか市販のグローブをご使用ください。）

1.本製品をサファリテントに被せる

本製品は表裏があります。D型バックルが溶着されている面が表側になります。表側を上にして本製品をサファリテントの上に広げてください。



2.本製品をサファリテントに取り付け、固定する

❶サファリテント屋根フラップ部にD型バックルがあります。本製品のクリップバックル計24個をサファリテント本体のD型バックルに取り付けます。



❷本製品のD型バックル計10個（壁面各辺各5個）にロープを通し、ウッドデッキ又は地面に固定します。ドア部のD型バックルをロープに通し、固定することで、より強度を得ることができます。（本製品にロープ、ペグは付属していません。サファリテント本体付属のもの（ロープ、ペグ各4本）か、市販のロープ、ペグをご使用ください。）